



**askona**


СПИТЕ, ЧТОБЫ ЖИТЬ

ДИВАН-КРОВАТЬ

**ОТТО**



**боковина крепится  
с любой стороны**



ТР ТС 025/2012, ГОСТ 19917-2014

Декларация соответствия: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА06.В.64279/24

Действительна до 30.07.2029г включительно

СРОК ГАРАНТИИ: 18 месяцев

СРОК СЛУЖБЫ: 24 месяца

Телефон горячей линии 8 800 200 40 90 | Звонки по России бесплатные

**ASKONA.RU**

**ВНИМАНИЕ!** Важная информация. Внимательно изучите её перед эксплуатацией изделия.

- Используйте изделие только по прямому назначению.
- Сборку изделия производите только в полном соответствии с этой инструкцией.
- При эксплуатации механизмов трансформации действуйте только в рамках требований данной инструкции. Не прилагайте чрезмерных усилий.
- Рекомендуется ремонт механизмов трансформации доверить квалифицированным специалистам.
- Не стойте и не прыгайте на поверхности изделия.
- Не сидите на боковинах, подлокотниках и спинках изделия.

Бесплатное обслуживание (ремонт мебели) предоставляется в течение гарантийного срока эксплуатации мебели при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня продажи.

Срок службы изделий составляет 24 месяца. Платное обслуживание производится в течение срока службы изделия.

Основанием для гарантийного обслуживания является товарный чек и паспорт на набор мягкой мебели. Товарный чек, паспорт изделия, паспорт кроя (образцы ткани) и бирки с каждого упаковочного места должны храниться у покупателя в течение срока службы изделия.

Примечание: предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять элементы конструкции, фурнитуру и метизы, не ухудшая качество изделий.

## **Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности**

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

### **Свет**

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

### **Температура**

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебель или её части. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источников тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +25 °С. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и т. п.).

### **Влажность**

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебели 60-70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели и её части. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности.

Не размещайте мебель вблизи влажных и сырых стен, предметов.

### **Агрессивные среды и абразивные материалы**

Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и их соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы (средства) могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих (чистящих) составов (средств) недопустимо.

### **Запах**

От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется:

- для мягкой мебели – пропылесосить изделие и проветрить помещение.
- для корпусной мебели – протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия.

Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

## Уход за мебелью

Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Рекомендуется очищать мебель как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или её частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители. Внимательно изучайте инструкцию моющего средства: средство должно подходить под тип покрытия Вашей мебели. Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Уход за поверхностями должен осуществляться специализированными моющими средствами.

Для устранения пыли с поверхностей мягких частей мебели используйте пылесос со специальными насадками для чистки мебели.

Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые детали.

## Эксплуатация

Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в конце инструкции по сборке.

Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам.


Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.

При появлении скрипов в механизмах трансформации их следует смазывать специализированной смазкой.


При использовании механизма трансформации строго соблюдайте данную инструкцию, избегайте излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма.

## Дефектами мебели не являются:

- Потёртости мебельного покрытия, возникающие при использовании мебели в местах постоянной её эксплуатации
- Возможные замятия ворсистых тканей (флок, мех, бархат, велюр) при транспортировке готовых изделий, которые не являются дефектами обивки, так как со временем ворс имеет свойство восстанавливать первоначальную форму
- Возможное появление посторонних звуков при нагрузках на пружинные блоки и механизмы трансформации (легко устраняется путем смазывания трущихся частей машинным маслом)
- Технологический допуск на изготовление мягких элементов изделий мебели  $\pm 1-3$  см от указанных размеров - необходимо учитывать данный параметр при заказе мягкой мебели
- Остаточные деформации мягких элементов в пределах 10% (ГОСТ 19917-2014 п.2.2.15). Элементы из пенополиуретана восстанавливают форму в течение 72 часов после сборки
- Морщины на облицовочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после легкого разглаживания рукой (ГОСТ 19917-2014 п.2.2.7)
- Разнооттеночность облицовочных материалов, находящаяся в пределах 3-х баллов 9-ти бальной системы серых эталонов.




30 min




СБОРКУ ПРОИЗВОДИТЬ  
НА РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

### ДЛЯ СБОРКИ ПОДГОТОВИТЬ ИНСТРУМЕНТ:




PZ2

ШУРУПОВЕРТ





PZ2

ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ




13

КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ




## Комплектация

| № упаковки | № детали      | Наименование   | Кол-во |
|------------|---------------|----------------|--------|
| 1          | 1             | Ящик           | 1      |
|            | 2             | Сиденье        | 1      |
|            | 3             | Спинка малая   | 1      |
|            | 4             | Спинка большая | 1      |
|            | 5-1; 5-2; 5-3 | Подушки спинки | 3      |






| № дет | Наименование                   | Кол-во |
|-------|--------------------------------|--------|
| 1.1   | Деталь ящика боковая           | 1      |
| 1.2   | Деталь ящика передняя/задняя   | 2      |
| 1.3   | Деталь ящика боковая под петлю | 1      |
| 1.4   | Брус под петлю                 | 2      |
| 1.5   | Дно ящика                      | 1      |
| 1.6   | Брус направляющий              | 2      |
| 1.7   | Брус угловой                   | 2      |




## Внимание!

Перед сборкой открепить детали ящика и пакет с фурнитурой.  
Скобу удалить!







2x




2x




2x




2x




2x




16x




4x




1x




4x




8x




26x




4x




2x




6x




2x




6x




2x




2x




2x



14x




2x




2x


1




2




# 3




# 4




5




6





7



8







9




# Внимание!


На этом этапе необходимо определить нужное направление раскладывания дивана:



# 10




10-1



2x




10-2




1. Надеть стопорную шайбу В на шпильку Е
2. Ввернуть шпильки в спинку 4
3. Установить дет. Р и закрепить саморезом X



# 11





Отверткой аккуратно сделать отверстия  
для дальнейшей сборки



# 13




13-1




13-2

2x




13-3

14




15




18

# 10




1. Надеть стопорную шайбу В на шпильку Е
2. Ввернуть шпильки в спинку 4
3. Установить дет. Р и закрепить саморезом D







# 11




Отверткой аккуратно сделать отверстия для дальнейшей сборки




# 13



14





15



**Для смены направления раскладывания дивана после сборки необходимо:**

1. Открепить спинку №4 от сидения №2
2. Прорезанные в сидении отверстия закрыть пуговицами, закрепив с обратной стороны фурнитурой (V). Прорезать отверстия с другой стороны сидения
3. Начать сборку со стр. 15 или 19, в зависимости от выбранного варианта





### Эксплуатация

Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в инструкции по сборке.

Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам.

Не перемешайте мебель в собранном виде. Не приподнимайте диван за один край.

Не садитесь на край спального места в разложенном виде

Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.

При появлении скрипов в механизмах трансформации их следует смазывать специализированной смазкой.

При использовании механизма трансформации строго соблюдайте данную инструкцию, избегайте излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма.

